



Wiring Systems

Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

RL154
660 W 250 V

MOGUL BASE TO MEDIUM BASE LAMPHOLDER	DOUILLE À CULOTS GOLIATH À MOYEN	PORTALÁMPARA BASE MOGUL A BASE MEDIANA
Installation Instructions	Directives de montage	Instrucciones de instalación
UPC: ----- NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes. - For replacement use only. - Use only on circuits rated equal to or below ratings listed. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR DEATH. Disconnect power before servicing. - Shut off power to fixture by turning your main switch or circuit breaker to the "off" position. If you have fuses, remove the fuse that controls this circuit. - Remove the hardware from the existing fixture. - Install the wiring to the replacement lampholder (socket) with listed wire connectors. For catalog no.'s RL157, RL158, RL159, RL162 and RL164 torque terminal screws to 7 in-lbs. [0.79 N•m] maximum. Insert it back through the opening in the fixture. Secure with hardware. - Replace lamp and turn the circuit breaker back to the "on" position or replace fuse.  LISTED 46CY	AVIS - Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux. - Prévu comme pièce de rechange seulement. - Utiliser seulement dans des circuits aux valeurs nominales homologuées équivalentes ou inférieures. ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. - Couper l'alimentation du luminaire en mettant l'interrupteur principal ou le disjoncteur à «off» (hors circuit). En présence de fusibles, retirer celui qui alimente le circuit. - Démonter les ferrures du luminaire. - Raccorder les fils à la douille de remplacement avec des raccords homologués. Pour les n° de catalogue RL157, RL158, RL159, RL162 et RL164, serrer les vis de borne à un couple de 0,79 N•m maximum. Remettre la douille en place dans l'ouverture du luminaire. Fixer les ferrures. - Remettre la lampe en place et le disjoncteur à «on» (en circuit) ou installer le fusible.	AVISO - Para ser instalado por una persona calificada, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. - Destinado a usarse únicamente como repuesto. - Usar sólo en circuitos con características nominales homologadas iguales o menores. ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de instalar. - Cortar la corriente del artefacto desde el interruptor principal o disyuntor, asegurándose de que esté en la posición "off" (apagado). Si hubieran fusibles, quitar el fusible que controla el circuito. - Quitar los accesorios de montaje del artefacto. - Conectar los cables al portalámpara de reemplazo usando conectores de cable homologados. Para los No. de catálogo RL157, RL158, RL159, RL162 y RL164 ajustar los tornillos de la bormera con un torque máximo de 0,79 N•m. Volver a colocar el portalámpara a través de la abertura en el artefacto. Asegurarlo con los accesorios de montaje. - Colocar nuevamente la lámpara y volver el disyuntor a la posición "on" (encendido) o reinstalar el fusible. PD2361