



KIT D'AMPOULES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Modele No.: P2601
Vendeur No.: 11221
□ 785247260119 (WH)
UPC# □ 785247120833 (CS)

1. Enlever le prise en plastique du boîtier situé sous le ventilateur. Fixez le kit de lampe au boîtier d'interrupteur en introduisant les fils du kit de lampe (noir et blanc) à travers les trous du boîtier d'interrupteur et en le vissant ensuite sur le boîtier d'interrupteur l'aide de l'écrou et de la rondelle de blocage. Assurez-vous qu'il est assez serré pour empêcher le kit de lampe de vibrer. (Fig. 1)
2. Repérez deux fils simples blanc et bleu dans le boîtier d'interrupteur tiquet FOR LIGHT. Faites les branchements polarisés del prise :
 - Blanc sur blanc
 - Bleu sur noir
3. Soulevez couvercle de boîtier d'interrupteurs du boîtier du ventilateur et fixez-le à l'aide des trois vis fournies. (Figure 1)
4. Insérer les ampoules (non incluses) dans les douilles du kit de lumière. Maximum de 60 watts. (Figure 2)
5. Insérer les globe en verre à l'aide de quatre vis de serrage. **NE PAS TROP SERRER.**
6. Retablir le courant et votre kit de lumière est prêt à fonctionner.

