

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéro(s) de Catálogo: 3059, 3099

Country of Origin: Made in USA • Pays d'origine: Fabriqué en E.U. • País de origen: Hecho en E.E.U.U.

WIRING INSTRUCTIONS**Use only 12/3 or 14/3 size cable**

1. Place cable through grip nut, ferrule, grommet (choose appropriate size) and opening in box.
2. Strip cable approximately 4 inches and each conductor 1/2 inch.
3. Place a strain relief approximately 1/2 inch from top of stripped jacket around cable and crimp with a pair of pliers. (Do not pierce insulation). Grip cable from the bottom of the box and pull firmly until strain relief seats itself in opening.

4. Push grommet and ferrule into opening and screw grip nut onto bushing until tight.
5. Unit is now ready for wiring.

GROMMET SIZES – 4 Provided

14/3 SJ – YELLOW
12/3 SJ – TAN
14/3 SO – RED
12/3 SO – BLUE
STRAIN RELIEF (LARGE) 12/3"
STRAIN RELIEF (SMALL) 14/3"

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS**CONSIGNES DE CÂBLAGE****Utilisez uniquement un câble de taille 12/3 ou 14/3**

1. Faites passer le câble à travers l'écrou de bride, la bague, l'œillet (choisissez une taille appropriée) et l'ouverture dans le boîtier.
2. Dénudez le câble sur environ 10,16 cm (4 po) et chaque conducteur sur 1,27 cm (1/2 po).
3. Placez un collier de câble à environ 1,27 cm (1/2 po) du haut de la gaine dénudée autour du câble et sertissez avec une pince. (Ne percez pas l'isolation.) Saisissez le câble à partir du bas du boîtier et tirez fermement jusqu'à ce que le collier de câble se positionne tout seul dans l'ouverture.

4. Poussez l'œillet et la bague dans l'ouverture et vissez l'écrou de bride sur la douille jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
5. L'unité est maintenant prête à être câblée.

TAILLES D'ŒILLET – 4 fournies

14/3 SJ – JAUNE
12/3 SJ – BRUN CLAIR
14/3 SO – ROUGE
12/3 SO – BLEU
COLLIER DE CÂBLE (GRAND) 12/3 PO
COLLIER DE CÂBLE (PETIT) 14/3 PO

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL**INSTRUCCIONES DE CABLEADO****Utilice únicamente cable de tamaño 12/3 o 14/3**

1. Coloque el cable a través de la tuerca de amarre, la virola, el pasacables (elijá el tamaño adecuado) y la apertura de la caja.
2. Pele el cable a aproximadamente 4 pulgadas y cada conductor a 1/2 pulgada.
3. Coloque un prensacables a aproximadamente 1/2 pulgada desde la parte superior de la cubierta pelada alrededor del cable y fije con un par de alicates. (No perforé el aislamiento). Tome el cable desde la parte inferior de la caja y jale firmemente hasta que el prensacables se asiente en la abertura.

4. Empuje el pasacables y la virola en la abertura y atornille la tuerca de amarre en el casquillo hasta que esté ajustada.
5. Ahora la unidad está lista para el cableado.

TAMAÑOS DEL PASACABLES – 4 provistos

14/3 SJ – AMARILLO
12/3 SJ – TOSTADO
14/3 SO – ROJO
12/3 SO – AZUL
PRENSACABLES (GRANDE) DE 12/3"
PRENSACABLES (PEQUEÑO) DE 14/3"