

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: L720RPF, L820RPF, 4760PF

NOTICES: For installation only by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code, Canadian Electrical Code, local codes, and these instructions.

AVIS : L'installation doit être faite uniquement par un électricien compétent conformément aux dispositions du code national de l'électricité, du Code canadien de l'électricité, des codes locaux et des présentes directives.

NOTIFICACIONES: Para instalación solo por un electricista calificado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, el Código Eléctrico Canadiense, los códigos locales y estas instrucciones.

This pre-fabricated product is a locking receptacle wiring assembly with #12 AWG wire leads for installation in the following applications.

This wiring assembly includes the following UL listed parts:

- 1 metallic outlet box cover
- 3 #12 AWG wires
- 1 locking receptacle
- 1 terminal connector

CATALOG NO.	APPLICATION
4760PF	15A 277V, 2 Pole, 3 Wire, Grounding, NEMA L7-15R
L720RPF	20A 277V, 2 Pole, 3 Wire, Grounding, NEMA L7-20R
L820RPF	20A 480V, 2 Pole, 3 Wire, Grounding, NEMA L8-20R

WARNING: Turn off power to circuit before installing this assembly. Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death and should only be installed by an Electrician or other qualified person.

Installation Instructions:

1. Disconnect power.
2. Attach pre-fab assembly wires to branch circuit wiring per NEC. Connect terminal on green wire of assembly to grounding screw in box. Alternately, end of green wire (assembly) may be stripped and connected to ground wire of branch circuit. If white wire is present in assembly (4760PF and L720RPF only), connect to neutral wire of branch circuit. Connect remaining wires of assembly (black or red) to appropriate hot conductors of branch circuit.
Note: Hot conductors may be any color OTHER than white, gray, or green.
3. Verify wire leads are securely attached to the device.
4. Mount pre-fab assembly to wall/ceiling box using (4) mounting holes provided on cover.

This wiring assembly includes the following UL listed parts:.

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

Ce produit préfabriqué est une prise de courant verrouillable qui comporte des fils conducteurs AWG n° 12 convenant à une installation pour les applications ci-dessous.

Cet ensemble de câblage comprend les pièces homologuées UL suivantes :

- 1 couvercle de boîte à prise de courant métallique
- 3 fils conducteurs AWG n° 12
- 1 prise de courant verrouillable
- 1 borne d'extrémité

N° DE RÉFÉRENCE	APPLICATION
4760PF	15 A, 277 V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, NEMA L7-15R
L720RPF	20A, 277 V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, NEMA L7-20R
L820RPF	20A, 480V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, NEMA L8-20R

AVERTISSEMENT : Mettre le circuit hors tension avant d'installer cet ensemble. Le câblage inadéquat de tout appareil électrique peut causer des blessures graves ou la mort, et doit être installé uniquement par un électricien ou une personne qualifiée.

Directives d'installation :

1. Couper l'alimentation.
2. Connecter les fils de l'ensemble préfabriqué aux câblage du circuit de dérivation, conformément à la NEC. Connecter la borne du fil vert de l'ensemble à la vis de mise à la terre du boîtier. Il est également possible de dénuder l'extrémité du fil vert (de l'ensemble) et de le connecter au fil de mise à la terre du circuit de dérivation. Si le fil blanc est présent dans l'ensemble (modèles 4760PF et L720RPF seulement), le connecter au câble neutre du circuit de dérivation. Connecter les autres fils de l'ensemble (noir ou rouge) aux conducteurs chargés appropriés du circuit de dérivation.
Remarque : Les conducteurs chargés peuvent être d'une AUTRE couleur que blanc, gris ou vert.
3. Vérifier que les fils conducteurs sont bien raccordés au dispositif.
4. Fixer l'ensemble préfabriqué au boîtier sur le mur ou le plafond à l'aide des quatre (4) vis de montage fournies sur le couvercle.

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

Este producto prefabricado es un conjunto de cableado de receptáculo de bloqueo con cables conductores #12 AWG para instalación en las siguientes aplicaciones.

Este conjunto de cables incluye las siguientes piezas con certificación UL:

- 1 tapa de cubierta de salida metálica
- 3 cables #12 AWG
- 1 receptáculo de bloqueo
- 1 terminal del conector

N.º DE CATÁLOGO	APPLICATION
4760PF	15A 277V, 2 Polos, 3 cables, Conexión a tierra, NEMA L7-15R
L720RPF	20A 277V, 2 Polos, 3 cables, Conexión a tierra, NEMA L7-20R
L820RPF	20A 480V, 2 Polos, 3 cables, Conexión a tierra, NEMA L8-20R

ADVERTENCIA: Apague la alimentación del circuito antes de instalar este conjunto. El cableado incorrecto de un dispositivo eléctrico puede ocasionar lesiones graves o la muerte y solo debe ser instalado por un electricista o una persona calificada.

Instrucciones de instalación:

1. Desconecte la alimentación.
2. Conecte los cables del conjunto prefabricado a los cables del circuito derivado según NEC. Conecte el terminal en el cable verde del conjunto en el tornillo de conexión a tierra en la caja. De manera alternativa, el extremo del cable verde (conjunto) puede ser pelado y conectado al cable de conexión a tierra del circuito derivado. Si existe un cable blanco en el conjunto (solo 4760PF y L720RPF), conecte al cable neutro del circuito derivado. Conecte los cables restantes del conjunto (negro o rojo) a los conductores vivos adecuados del circuito derivado.
Nota: Los conductores vivos pueden ser de cualquier color que NO SEA blanco, gris o verde.
3. Verifique que los cables conductores estén firmemente conectados al dispositivo.
4. Monte el conjunto prefabricado en la caja de pared/techo usando los orificios de montaje (4) proporcionados en la cubierta.