

HBL340PB PIVOT BASE

for Use with Hubbell Industrial Cord Reels

Installation Instructions

English

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Unplug cord prior to installing this product. For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes.

NOTICE: Follow instructions supplied with Hubbell Cord Reels: HBL45123C, HBL45123R, HBL50163IN, HBL50162FL or other Hubbell cord reels of the same mounting pattern and weight.

- 1) The above reels are supplied pre-wired with a 5 ft. (1.52 m) input cord. Select mounting location for reel/pivot base within close proximity to power source to ensure full 340 degree rotation of reel and to prevent supply cord damage.
- 2) Mount pivot base securely to framework of the structure, using (4) 3/8 - 16 bolts with lock-nuts and washers (supplied).
- 3) Mount cord reel securely to pivot base using (4) 1/4 - 20 bolts with lock-nuts and washers (supplied).

BASE PIVOTANTE HBL340PB

destinée aux enrouleurs industriels Hubbell

Directives de montage

Français

ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le cordon avant de procéder au montage de ce produit. Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.

AVIS - Suivre les directives fournies avec les enrouleurs Hubbell : HBL45123C, HBL45123R, HBL50163IN, HBL50162FL ou autres enrouleurs Hubbell montés de façon semblable et de même poids.

- 1) Les enrouleurs ci-dessus incluent un cordon de 1,52 m. Choisir un endroit de montage de l'enrouleur/la base pivotante à proximité d'une source d'alimentation pour favoriser la pleine rotation sur 340 degrés de l'enrouleur et prévenir les dommages au cordon.
- 2) Fixer la base pivotante solidement à l'ossature de la structure à l'aide des (4) boulons de 10 mm - 16, des écrous de blocage et des rondelles (fournis).
- 3) Fixer solidement l'enrouleur sur sa base pivotante avec les (4) boulons de 6 mm - 20, les écrous de blocage et les rondelles (fournis).

BASE PIVOTANTE HBL340PB

para usar con carretes industriales de Hubbell

Instrucciones de instalación

Español

¡CUIDADO!: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Hay que desenchufar el cable antes de instalar este producto. Debe ser instalado por un electricista competente, de conformidad con los códigos eléctricos nacionales y locales.

AVISO: Seguir las instrucciones provistas con los carretes de cable de Hubbell: HBL45123C, HBL45123R, HBL50163IN, HBL50162FL u otros carretes de cable de Hubbell con el mismo esquema de montaje y peso.

- 1) Los carretes indicados se proveen precableados con un cable de entrada de 1,52 m. Seleccionar el sitio donde se fijará la base del carrete/pivote, muy próximo a la fuente de energía, para asegurar una rotación completa del carrete de 340 grados y evitar daños en el cable de alimentación.
- 2) Fijar firmemente la base pivotante al marco de la estructura, usando cuatro (4) pernos de 10 mm - 16 con tuercas y arandelas (provistos).
- 3) Fijar firmemente el carrete de cable a la base pivotante usando cuatro (4) pernos de 6 mm - 20 con tuercas y arandelas (provistos).

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100

Tel.: (5)575 - 2022
Fax: (5)559 - 8626

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD1973 (Page 1)

04/03

PRINTED IN U.S.A.

